














Кресло-реклайнер Relax Melvery 7436


Спасибо за выбор эргономичного кресла-реклайнера Relax Melvery. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

После вскрытия упаковки проверьте комплектацию:

A		4шт.	D		2шт.	G		1шт.
B		2шт.	E		2шт.	H		1шт.
C		2шт.	F		4шт.	I		1шт.



Melvery 7436



Управление трансформацией кресла



Рычаг управления блокировкой/разблокировкой механизма трансформации кресла.

Внимание: При регулировании положения кресла избегайте попадания руки между рычагом и рамой.

