Астек

Стол-парта трансформер TWIN
Арт. 211.02.0

Инструкция по сборке

Необходимый инструмент

Фурнитура

A 2x M6x40	B 2x M6x40	C 12x M4x35	D 2x M4x12	E 2x M5x35	F 4x ⌀5
G 4x M5	H 2x M5x35	I 2x M4x25	J 4x M4x30	K 2x M4x35	L 2x M6x20
M 4x M4x15	N 4x M5x6	P 2x 3x15			

Комплектующие


















15
1x
14
1x
18
1x
17
1x
16
1x
19
1x
21
1x
20
1x
22
1x

1


4
2
1
4
3
1

2


A
9
A
B
B


!

A
2x
M6x40

B
2x
M6x40

3


19
C
D
18
C
16


C
8x
M4x35

D
2x
M4x12

4



E	F	G	c
2x M5x35	2x ø5	2x M5	4x M4x35

5



M	I	J	K
4x M4x15	2x M4x25	4x M4x30	2x M4x35

6



N	L	H	F	G
4x M5x6	2x M6x20	2x M5x35	2x M5	2x M5

7



P

2x 3x15

8



Таблица регулировки высоты стола

Метка на опоре стола	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Высота рабочей поверхности стола	535	565	595	625	655	685	715	745	775	см
Рост человека	<115	120	130	140	150	160	170	180	190	см